

AquaTest

Agua de consumo

Contenido del Kit

- 1 Botella transparente con tiosulfato sódico para la recogida de muestra
- 1 Botella de color marrón para la recogida de muestra
- 1 Toallita con alcohol para desinfectar el grifo
- 1 Juego de guantes
- 1 Acumulador de frío
- 1 Documento de instrucciones F-1762
- 1 Documento de solicitud de análisis F-1760
- 1 Documento de interpretación de resultados F-1763
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

Instrucciones



1

Introduzca el acumulador de frío en el congelador un mínimo de 2 horas. Colóquese los guantes, abra la toallita con alcohol y desinfecte el exterior del grifo, especialmente la zona de salida del agua. Abra el grifo a máxima potencia durante unos segundos con la finalidad de renovar el contenido de la tubería.



2

Destape la botella transparente y rellénela con agua. No debe rebosar, dejando aproximadamente 1 centímetro de espacio libre. A continuación destape la botella marrón y rellénela completamente. En ambos casos procure no tocar el grifo con el recipiente.



3 - 5 °C

3

Conserve las botellas en refrigeración hasta el envío.



4

Rellene el documento de solicitud de análisis e introdúzcalo junto con las botellas y el acumulador de frío congelado dentro de la caja. Cierre el kit con el precinto de seguridad.



5

Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS, indicando nº de abonado **4331**:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en “¿Quiere devolver el Kit?”:
<http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



6

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: laboratorioechevarne.com